

しら

かみ

# 白神

ウェーブ化繊刷毛同等の含み性能を  
持つ特殊ストレート化繊刷毛

- ストレート化繊刷毛でありながら、  
ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能
- 均一な塗料の吐き出しと毛のまとまり  
により、ダメ込み・隅切り作業に  
高い性能を発揮

*Made in AKITA*

# ■ 白神

ストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能を持つ、  
特殊ストレート繊維採用の秋田製最高級化繊刷毛。

均一な塗料の吐き出しと毛のまとまりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮します。



## ●白神 筋違

コード	サイズ
102746 0010	10号
102746 0015	15号
102746 0020	20号
102746 0025	25号

## ●白神 隅切 筋違

コード	サイズ
104008 0008	8号
104008 0010	10号

## ●白神 銅巻 筋違

コード	サイズ
102748 0030	30mm
102748 0040	40mm
102748 0050	50mm

## ●白神 目地 筋違

コード	サイズ
105033 0008	8号
105033 0010	10号

## ●白神 目地 平

コード	サイズ
105032 0008	8号
105032 0010	10号

### ⚠ 「白神」使用上の注意

- 使用後に刷毛内の塗料を除く際、ヘラ等で強く力を与えないでください。特殊繊維を使用している為、毛が反り返ってしまう場合があります。
- 強溶剤での使用は避けてください。毛束のコシが落ちてしまう等、本来の性能が発揮できなくなってしまう可能性があります。

## 白神の洗浄方法

洗浄方法は、使用されているユーザー様や塗料等の環境で変化しますが、下記洗浄方法は一般的な洗浄方法です。  
使用塗料や周辺環境に合わせて、シンナーの種類や洗浄方法を選んでください。

### 水性塗料の場合

- ① ヘラ等を使用し、刷毛内の余分な塗料を除く  
(強く力を与えないで下さい)
- ② 水道水で洗浄する
- ③ 十分に水気を取り除き、毛先を上にした状態で保存する

#### ※塗料が取りきれない場合

シンナーを使用して洗浄した後、水道水に中性洗剤を数滴混和させ、洗浄をする。その後、水道水で泡やヌメリが取れるまで充分に洗浄する。

### 溶剤塗料の場合

- ① ヘラ等を使用し、刷毛内の余分な塗料を除く  
(強く力を与えないで下さい)
- ② シンナーで洗浄する
- ③ 水道水に中性洗剤を数滴混和させ、洗浄する
- ④ 水道水で泡やヌメリが取れるまで充分に洗浄する
- ⑤ 十分に水気を取り除き、毛先を上にした状態で保存する

※強溶剤を使用されると、コシが落ちる等、本来の性能が発揮できなくなってしまう場合がありますので、注意してご使用ください。



# ㊤大塚刷毛製造株式会社

本社 〒160-8511 東京都新宿区四谷4-1 TEL 03(3357)4711 FAX 03(3352)2915 URL <http://www.maru-t.co.jp>

東京支店 ☎03(3357)4316  
大阪支店 ☎06(6462)8011  
九州支店 ☎092(473)6511  
名古屋支店 ☎052(909)5255  
神奈川支店 ☎045(921)4711  
埼玉支店 ☎048(297)6081  
千葉支店 ☎047(433)1811

FAX 03(3357)5557  
FAX 06(6462)8014  
FAX 092(473)6515  
FAX 052(909)5258  
FAX 045(921)3667  
FAX 048(297)6080  
FAX 047(434)3202

仙台支店 ☎022(390)0711  
沖繩営業所 ☎098(882)9690  
広島営業所 ☎082(234)4411  
四国営業所 ☎087(840)0388  
兵庫営業所 ☎078(924)8411  
京都営業所 ☎075(691)8511  
北陸営業所 ☎0761(73)8060

FAX 022(288)0876  
FAX 098(944)2160  
FAX 082(234)4166  
FAX 087(840)0399  
FAX 078(924)8415  
FAX 075(691)8574  
FAX 0761(73)8030

浜松営業所 ☎053(465)7952  
静岡営業所 ☎054(286)5622  
長野営業所 ☎0263(27)4781  
城南営業所 ☎044(287)7100  
城西営業所 ☎03(3530)9891  
城東営業所 ☎03(5242)8111  
多摩営業所 ☎042(369)8611

FAX 053(465)7912  
FAX 054(283)6444  
FAX 0263(27)5039  
FAX 044(287)7101  
FAX 03(3530)9890  
FAX 03(5242)1300  
FAX 042(369)8621

茨城営業所 ☎029(821)2571  
栃木営業所 ☎028(659)3391  
群馬営業所 ☎027(361)4311  
新潟営業所 ☎025(286)4891  
郡山営業所 ☎024(991)0222  
札幌営業所 ☎011(873)6600

FAX 029(821)2508  
FAX 028(659)3345  
FAX 027(361)4870  
FAX 025(286)8876  
FAX 024(991)0365  
FAX 011(873)6500

2018年07月10日作成